



MARC	MODELO	NO.	MARCA	MODELO	NO.	MARCA	MODELO	NO.	MARCA	MODELO	NO.	MARCA	MODELO	NO.	MARCA	MODELO	NO.	MARCA	MODELO	NO.	MARCA	MODELO	NO.
PHILIPS	14P2V63-08(2404)	PH65	PHILIPS	M22501 C-175 Chas	PH159*	RCA	ctc184a	RCA49	SAMSUNG	CK6035Z	SAM63	SANYO	RIVIERA-RT2101H	SANY20	SONY	KV2530	SONY11	TELEFUNK	TK2078(2404)chaM83A	TELE01	VESTEL	24LJ16 SR2000	VEST142*
PHILIPS	20P1138 58R(2404)	PH66	PHILIPS	20GX1855-771	PH160*	RCA	PH160	RCA50	SAMSUNG	CK6039R	SAM64	SANYO	AVM1908 G	SANY21	SONY	KV2540	SONY12	TELEFUNK	TK2099(2402)CHA K15B01	TELE02	VESTEL	34L34	VEST147*
PHILIPS	21P12682(2404)	PH67	PHILIPS	21PT5433(24C16)	PH161*	RCA	CTC187	RCA51	SAMSUNG	CK6061A	SAM65	SANYO	AVM-2027MA-ch-G62	SANY22	SONY	KV2553MT	SONY13	TELEFUNK	TK1429	TELE03	VESTEL	54	VEST144*
PHILIPS	25P1463A-77B(2404)	PH68	PORTLAND	DW20N2FC	PORT01	RCA	CTC808H	RCA52	SAMSUNG	CK6062A	SAM66	SANYO	DS25380C2E380x05	SANY23	SONY	KV2831	SONY14	TELEFUNK	TK2028_chasis-PTL1M01-1	TELE04	VESTEL	55	VEST145*
PHILIPS	28P152A-77B(24W18)	PH60	PRECISION	PVV14PS18U	PREC1	RCA	CTC169	RCA53	SAMSUNG	CK6073	SAM67	SANYO	PLACA-GENERICA	SANY24	SONY	KV211MF1	SONY15	TELEFUNK	TK2129S1	TELE05	VESTEL	55T	VEST145*
PHILIPS	E800 (2404)	PH61	PRECISION	PTV14R8U	PREC2	RCA	CTC169AC2	RCA54	SAMSUNG	CK6081T	SAM68	SANYO	AVM1904	SANY25	SONY	KV-M2100	SONY16	TELEFUNK	TK2929S1	TELE06	VESTEL	84 ekran	VEST146*
PHILIPS	14GX3516	PH62	PREMIER	HTN13R12S	PREM1*	RCA	CTC176D2	RCA55	SAMSUNG	CK6085ZB	SAM69	SANYO	AVM2004-G4Z20040	SANY26	SONY	KV-M2170K	SONY17	TELEFUNK	2129stx2	TELE07*	VESTEL	324T	VEST147*
PHILIPS	20PT328A	PH63	PREMIER	CTV-150R	PREM2*	RCA	CTC177-176-175	RCA56	SAMSUNG	CK6085ZR	SAM60	SANYO	AVM-1907	SANY27	SONY	KV-M2181K	SONY18	TELESTAR	CTV-2118_orig	TELS1*	VESTEL	326	VEST148*
PHILIPS	20PT328AI	PH64	PUNKTUAL	PKV5338AI	PUNK1	RCA	CTC177af	RCA57	SAMSUNG	CK5339Z	SAM61	SANYO	G4S-1941	SANY28	SONY	KV-M2540K	SONY19	TENSAI	TC757PH(9346)	TENO1	VESTEL	326 s deneme	VEST149*
PHILIPS	20PT2822_77B_24W	PH65	PUNKTUAL	PH2411	PUNK2	RCA	CTC184AA	RCA58	SAMSUNG	CK5341TR	SAM62	SANYO	LC864016W	SANY29	SONY	KV-X2971K	SONY20	THOMSON	02R3000	THO01	VESTEL	326T	VEST50*
PHILIPS	21CE7550	PH66	PUNKTUAL	PK-AS15	PUNK3	RCA	CTC185A3	RCA59	SAMSUNG	CK5342R	SAM63	SANYO	LC864126V	SANY30	SONY	KV14R1U	SONY21	THOMSON	14MGTU0	THO02	VESTEL	327	VEST151*
PHILIPS	21P1232A 56R	PH67	PUNKTUAL	PKD14H	PUNK4	RCA	CTC188C3	RCA60	SAMSUNG	CK3366ZK	SAM64	SANYO	RT2101H	SANY31	SONY	KV2190R5	SONY22	THOMSON	ICC13-100HZ (2432)	THO03	VESTEL	327T	VEST152*
PHILIPS	21P1836A55R	PH68	PUNKTUAL	PKD217Y	PUNK5	RCA	CTC187AJ	RCA61	SAMSUNG	CK3373TR	SAM65	SANYO	DS19390	SANY32	SONY	KV2819W5	SONY23	THOMSON	IC2554400	THO04	VESTEL	456	VEST153*
PHILIPS	25P1463A	PH69	PUNKTUAL	PKZ117	PUNK6	RCA	CTC203A1	RCA62	SAMSUNG	CK3379TR	SAM66	SANYO	DS19390	SANY33	SONY	KV2819W5	SONY24	THOMSON	IC2554400	THO05	VESTEL	466S	VEST154*
PHILIPS	25P14523(24C04)	PH70	RANSER	RS2080	RAN01	RCA	CTC203AD5H	RCA63	SAMSUNG	CK3379ZK	SAM67	SCHNEIDER	TV9_	SCHNEI*	SONY	KV2830E	SONY25	THOMSON	SD6360	THO06	VESTEL	456T	VEST155*
PHILIPS	29P1752A-77B(24W18)	PH71	RAYSTAR	C2188	KAYS1	RCA	CTC203AX	RCA64	SAMSUNG	CK3385ZR	SAM68	SCHNEIDER	DTV100(2416)	SCHNR01	SONY	KV612-(24C02)	SONY26	THOMSON	TX807CEU(2404)	THO07	VESTEL	458	VEST156*
PHILIPS	29P18303	PH72	RCA	CTC185	RCA1	RCA	CTC-177AF	RCA65	SAMSUNG	CK6226_2	SAM69	SERIEDOR	SD2014	SD01	SONY	KVA2943(24C16)	SONY27	THOMSON	TX807EU(2404)	THO08	VESTEL	832TXXX	VEST157*
PHILIPS	29P1	PH73	RCA	CTC185A	RCA1	RCA	CTC-185	RCA66	SAMSUNG	CK6226_3	SAM70	SERIEDOR	SD2040	SD02	SONY	KVB2513E(24C16)	SONY28	THOMSON	TX91(2404)	THO09	VESTEL	833T	VEST158*
PHILIPS	33P1578A	PH74	RCA	CTC185AA	RCA1	RCA	CTC 169AC2	RCA67	SAMSUNG	CK6271WP	SAM71	SERIEDOR	SD201D	SD03	SONY	KVB2923E (24C022)	SONY29	THOMSON	TX9136M1(24C04)	THO10	VESTEL	834T	VEST159*
PHILIPS	220P1328AI	PH75	RCA	CTC185AB	RCA1	RCA	14F5121	RCA68*	SAMSUNG	CL25M5W-1antus	SAM72	SERIEDOR	SD201D2	SD04	SONY	KVB64A(24C02)	SONY30	THOMSON	TX926332(24C04)	THO11	VESTEL	843T	VEST160*
PHILIPS	20GX1855-771	PH76	RCA	CTC185B	RCA1	RCA	27F520T	RCA69*	SAMSUNG	CS3366Z	SAM73	SERIEDOR	SD-20C4(2404)	SD05	SONY	KV-CHASIS A E-4	SONY31	THOMSON	TX92F (2404)	THO12	VESTEL	649T	VEST161*
PHILIPS	3A	PH77	RCA	CTC185NUEVO	RCA1	RCA	CTC-185NUEVO	RCA70*	SAMSUNG	CS3338Z	SAM74	SERIEDOR	SD21D2(2404)	SD06	SONY	KVE2953E(2416)	SONY32	THOMSON	TX92SD7061(24C	THO13	VESTEL	708T	VEST162*
PHILIPS	MAB8461	PH78	RCA	CTC170K	RCA2	RCA	epromrca-27001	RCA71*	SAMSUNG	CT120DB8	SAM75	SERIEDOR	SD-20C2DP(2404)cha	SD07*	SONY	KVM1400E	SONY33	THOMSON	V1R244	THO14	VESTEL	5159 GAZETE 24C02	VEST163*
PHILIPS	P208	PH79	RCA	CTC170L	RCA2	RCA	MR-291F522	RCA72*	SAMSUNG	CT20F3	SAM76	SERIEDOR	SD-20C2DP	SD08*	SONY	KM2140E	SONY34	THOMSON	28DR74D1	THO15	VESTEL	9366	VEST164*
PHILIPS	PCA172	PH80	RCA	CTC175K	RCA2	RCA	RCM-16R-21V276	RCA73*	SAMSUNG	CT501E	SAM77	SHARP	19GM60	SHA01	SONY	KVM2140E-2	SONY35	THOMSON	14MH10C	THO16	VESTEL	44444444	VEST165*
PHILIPS	RHR133	PH81	RCA	CTC175K2	RCA2	RCA	176R12-J2	RCA74*	SAMSUNG	CT501E	SAM77	SHARP	20G-560	SHA02	SONY	KV2973E(2416)	SONY36	THOMSON	21MH10C	THO17	VESTEL	SDA555XFLA14SAMSUNG72WATSON	VEST166*
PHILIPS	S121	PH82	RCA	CTC175K2	RCA2	RCA	176R12-J2	RCA75*	SAMSUNG	CT501E	SAM77	SHARP	25V1-J100	SHA03	SONY	KV2973E(2416)	SONY37	THOMSON	21MH10C	THO18	VESTEL	19V1_35	VEST167*
PHILIPS	20P1324A_44S	PH83	RCA	CTC175L2	RCA2	RCA	2YR4101 Chas	RCA76*	SAMSUNG	CT5039VC	SAM80	SHARP	21LM100	SHA03	SONY	KV14R10(2402)	SONY38	THOMSON	25D165H	THO19	VESTEL	56a 5255 a047 456T	VEST168*
PHILIPS	20P1424A	PH84	RCA	CTC170A	RCA4	RCA	RCA CHASIS M123A	RCA77*	SAMSUNG	CV55314X	SAM81	SHARP	21ML50	SHA04	SONY	KV201529	SONY39	THOMSON	51M111X	THO20	VESTEL	51921950781	VEST169*
PHILIPS	20P1529A-77R	PH85	RCA	CTC175A	RCA4	RCA	CTC 203CH3	RCA78*	SAMSUNG	CV5012ZK	SAM82	SHARP	13J-M100	SHA05	SONY	KV21R51U	SONY40	THOMSON	63DF891	THO21	VESTEL	5192195B1BESM2	VEST170*
PHILIPS	21P1434A_44R	PH86	RCA	CTC175A1	RCA4	RCA	F19426 chasis	RCA79*	SAMSUNG	CV5012XQ	SAM83	SHARP	25N-M100(2416)	SHA07	SONY	KV25F512	SONY41	THOMSON	SD6360-ICC9-(24C04)	THO22	VESTEL	5192195B1BESM1	VEST171*
PHILIPS	26LL56-1121	PH87	RCA	CTC170C	RCA6	RCA	F25423 chasis	RCA80*	SAMSUNG	65339Z	SAM84	SHARP	37DM-23-S	SHA08	SONY	KV29F513	SONY42	THOMSON	L11 EEPROM SoF_0x1013	THO23*	VESTEL	5192195B1BESM2ES20S	VEST172*
PHILIPS	14P1138A	PH88	RCA	CTC175C	RCA6	RCA	MCR51R310	RCA81*	SAMSUNG	653373	SAM85	SHARP	C2182Y(2404)	SHA09	SONY	KV-CHASISAE4-(24C16)	SONY43	TONOMAC	V1R244	TON01	VESTEL	5192195CB10A	VEST173*
PHILIPS	20GR1250	PH89	RCA	CTC175C2	RCA6	RCA	MR211F21-3C1	RCA82*	SAMSUNG	SK5085	SAM86	SHARP	CV3720S(9346)	SHA10	SONY	21G	SONY44	TONOMAC	TO20V3	TON02	VESTEL	5195185J2B1PAP	VEST174*
PHILIPS	20P1138	PH90	RCA	CTC177AC	RCA7	RCA	MR29310 Chas	RCA83*	SAMSUNG	SV5052X	SAM87	SHARP	DV3765S	SHA11	SONY	21M1	SONY45	TONOMAC	INH570_(15)	TON03*	VESTEL	SDA 5255 A 021PHL D	VEST175*
PHILIPS	21P1166B	PH91	RCA	CTC177AC	RCA7	RCA	RCA-808H	RCA84*	SAMSUNG	1VP3350	SAM88	SHARP	DV5403S(2404)	SHA12	SONY	21T3R	SONY46	TOPHOUSE	TO20V3	TOPH01	VESTEL	SDA 5255 A 046 PHL D	VEST176*
PHILIPS	21P1238	PH92	RCA	CTC177AG	RCA7	RCA	RCA-CTC177-176-175	RCA85*	SAMSUNG	1VP3350	SAM89	SHARP	DV7045	SHA13	SONY	25R1R	SONY47	TOPHOUSE	TO2160M	TOPH02	VESTEL	SDA 5255A047 THMSN	VEST177*
PHILIPS	23DV102VCR	PH93	RCA	CTC177AH2	PH93	RCA	RTV-2127	REC01*	SAMSUNG	1W3360ZR	SAM90	SHARP	DV7045SN(2408)	SHA14	SONY	21R00	SONY48	TOSHIBA	1H2160M	TOS01	VESTEL	SDA 5255A047(11M)706K6321	VEST178*
PHILIPS	25P1428A	PH94	RCA	CTC177AH2	PH94	RCA	REC01	REC02*	SAMSUNG	1W3360ZC	SAM90	SHARP	DV7045SN(2408)	SHA14	SONY	21R00	SONY48	TOSHIBA	1H2160M	TOS01	VESTEL	19V1_35	VEST178*
PHILIPS	25P14001	PH95	RCA	CTC177BH3	RCA9	RECOR	CTC176N2	REC01	SAMSUNG	82A	SAM92	SHARP	28M30(2402)	SHA16	SONY	25J41	SONY49	TOSHIBA	CF27F3(2404)	TOS02	VESTEL	56a 5255 a047 456T	VEST179*
PHILIPS	GX851U	PH96	RCA	CTC177BM2	RCA9	RECOR	20-1	REC02	SAMSUNG	82B	SAM93	SHARP	19J-M100S	SHA17	SONY	2931	SONY51	TOSHIBA	CL20G22	TOS03	VESTEL	BLACK 11AK10	VEST180*
PHILIPS	P-3414	PH97	RCA	CTC177BP2	RCA9	RECOR	20-2	REC03	SAMSUNG	82B	SAM94	SHARP	14B5C	SHA18	SONY	3400	SONY52	TOSHIBA	CF19G22(2402)	TOS04	VESTEL	SDA 5223 A013 PHMS	VEST181*
PHILIPS	RA07	PH98	RCA	27F520T_chasis_M1	RCA01*	RECOR	20-3	REC04	SAMSUNG	500S plus	SAM95	SHARP	20h	SHA19	SONY	K25MFF1J	SONY53	TOSHIBA	CF27E30	TOS05	VOLKSWAGEN	gol_cdn7-codem420	VOLKS1*
PHILIPS	STV8219	PH99	RCA	CTC168	RCA01	RIVIERA	RT-14PA	RIVIE1*	SAMSUNG	550B	SAM96	SHARP	20J-S100	SHA20	SONY	KV1411TR	SONY54	TOSHIBA	13A21	TOS06	VOLKSWAGEN	vw_cdn7r-11k_codig0957	VOLKS2*
PHILIPS	VR497_55	PH100	RCA	CTC169C(2404)	RCA02	RIVIERA	RT-21CHF_24C16A	RIVIE2*	SAMSUNG	550S-DP15LS	SAM97	SHARP	21B5C	SHA21	SONY	KV21DK1	SONY55	TOSHIBA	21N3XM	TOS07	VOLKSWAGEN	gol_cdn3	VOLKS3*
PHILIPS	14B2320W-(24W04)	PH101	RCA	CTC178	RCA03	ROYAL	ROYAL_RY-21C	ROY1*	SAMSUNG	550V	SAM98	SHARP	21JN1	SHA22	SONY	KV21GPX	SONY56	TOSHIBA	1465XR	TOS08	VOLKSWAGEN	vw_clarion_2501w1code_0084	VOLKS4*
PHILIPS	14GR1221	PH102	RCA	CTC184AA	RCA04	SABA	ICC9(24C04)	SAB01*	SAMSUNG	CL17K10MJ_chasis-K	SAM101	SHARP	21R5C	SHA23	SONY	KV21M3K	SONY57	TOSHIBA	1470XS	TOS09	ZENITH	SM5205S(2404)	ZEN01
PHILIPS	19PR11-C122	PH103	RCA	CTC203AX(2404)	RCA05	SABA	17049-ICC9-24C04	SAB02*	SAMSUNG	CL21K5MQ	SAM102	SHARP	25F-N1	SHA24	SONY	KV21X4							

**Memorias Eprom para TV Color RCA y VARIAS MARCAS**

- 1.- En la tabla de abajo vea la columna marca
- 2.- A la derecha identifique modelo de la tv
- 3.- Finalmente en la tercera columna, determine en numero la clave de la memoria

Ejemplo: marca= Sony, modelo= KV14M2 (clave de la memoria a ordenar= SONY3)


El costo de cada memoria grabada es de 25 pesos. Para mayoreo consulte a nuestro depto. de ventas.

Aplican los integrados con matricula: 24C00, 24C01, 25C04, 24C08 Y 24C16 cualquier marca

Al ordenar indique la matricula del integrado que utiliza su aparato.

ordene al E-mail: [ventas@eymelectronica.com](mailto:ventas@eymelectronica.com)

◆ Nuevas 2010



REPUBLICA DEL SALVADOR NO.23 LOCALES C Y Z COL. CENTRO C.P. 06000  
DELEG. CUAHUITEMOC, MEXICO D.F. TEL: 5521-8486 FAX 5521-8486

MARCA	MODELO	NO.	MARCA	MODELO	NO.	MARCA	MODELO	NO.
ADMIRAL	ATC297MS1 m 24C04	ADM11	DAEWOO	2111MT	DAE67	DAEWOO	2111MT	DAE67
ADMIRAL	ATC217MS1 m 24C04	ADM12	DAEWOO	2111T	DAE68	DAEWOO	2111T	DAE68
ADMIRAL	KP2107 TDA8378PS-N2 A11428	ADM13	DAEWOO	2112	DAE69	DAEWOO	2112	DAE69
AKAI	14WDT (24C04)	AKAI53	DAEWOO	2115M	DAE70	DAEWOO	2115M	DAE70
AKAI	20WKD	AKAI54	DAEWOO	21T5T	DAE71	DAEWOO	21T5T	DAE71
AKAI	29CT23FSR	AKAI55	DAEWOO	21T9ST	DAE72	DAEWOO	21T9ST	DAE72
AKAI	107D	AKAI56	DAEWOO	21U1M	DAE73	DAEWOO	21U1M	DAE73
AKAI	1417D	AKAI57	DAEWOO	21U1T	DAE74	DAEWOO	21U1T	DAE74
AKAI	2007	AKAI58	DAEWOO	21U3MTS	DAE75	DAEWOO	21U3MTS	DAE75
AKAI	2007-1	AKAI59	DAEWOO	29G1T	DAE76	DAEWOO	29G1T	DAE76
AKAI	CT2019D	AKAI60	DAEWOO	29X5PIP	DAE77	DAEWOO	29X5PIP	DAE77
AKAI	CT2885F-INVAR	AKAI61	DAEWOO	234	DAE78	DAEWOO	234	DAE78
AKAI	CT-G1410E	AKAI62	DAEWOO	2188	DAE79	DAEWOO	2188	DAE79
AKAI	CTG-2122E (24C08)	AKAI63	DAEWOO	2594STB	DAE80	DAEWOO	2594STB	DAE80
AKAI	CT-T212NT (24C08)	AKAI64	DAEWOO	2898ST	DAE81	DAEWOO	2898ST	DAE81
AKAI	MP2 37H1	AKAI65	DAEWOO	LCD DSL-20D1T	DAE82	DAEWOO	LCD DSL-20D1T	DAE82
AKAI	SP71S1	AKAI66	DAEWOO	CP185	DAE83	DAEWOO	CP185	DAE83
AKAI	ST-21W32D	AKAI67	DAEWOO	CF-005A	DAE84	DAEWOO	CF-005A	DAE84
AKAI	VS-465EDG	AKAI68	DAEWOO	CF-785	DAE85	DAEWOO	CF-785	DAE85
AKAI	VS-F16	AKAI69	DAEWOO	CTV70-1691	DAE86	DAEWOO	CTV70-1691	DAE86
AKAI	VS-F260EDG	AKAI70	DAEWOO	DCT121S30G	DAE87	DAEWOO	DCT121S30G	DAE87
CCE	1401H (24C02)	CCE01	DAEWOO	DEW-14Q1 (24LC08)	DAE88	DAEWOO	DEW-14Q1 (24LC08)	DAE88
CCE	CTV271S	CCE02	DAEWOO	DMQ1413	DAE89	DAEWOO	DMQ1413	DAE89
CCE	HPS14-RB	CCE03	DAEWOO	DMQ1447	DAE90	DAEWOO	DMQ1447	DAE90
CCE	HPS1402B	CCE04	DAEWOO	DMQ2127	DAE91	DAEWOO	DMQ2127	DAE91
CCE	HPS1403LC	CCE05	DAEWOO	DMQ21661X1	DAE92	DAEWOO	DMQ21661X1	DAE92
CCE	HPS1407	CCE06	DAEWOO	DMQ21951X1	DAE93	DAEWOO	DMQ21951X1	DAE93
CCE	HPS1407S	CCE07	DAEWOO	DMQ-14A1	DAE94	DAEWOO	DMQ-14A1	DAE94
CCE	HPS1473	CCE08	DAEWOO	DMQ-20A1	DAE95	DAEWOO	DMQ-20A1	DAE95
CCE	HPS2092	CCE09	DAEWOO	DMQ-20B1	DAE96	DAEWOO	DMQ-20B1	DAE96
CCE	HPS2001-TDA8374	CCE10	DAEWOO	DMQ-1418	DAE97	DAEWOO	DMQ-1418	DAE97
CCE	HPS-2001D	CCE11	DAEWOO	DMQ-2157	DAE98	DAEWOO	DMQ-2157	DAE98
CCE	HPS-2001G	CCE12	DAEWOO	DMQ-2195	DAE99	DAEWOO	DMQ-2195	DAE99
CCE	HPS-2002	CCE13	DAEWOO	DMQ-2511X1	DAE100	DAEWOO	DMQ-2511X1	DAE100
CCE	HPS-2003B	CCE14	DAEWOO	DMQ-2510	DAE101	DAEWOO	DMQ-2510	DAE101
CCE	HPS-2009C	CCE15	DAEWOO	DT1536W (24C02)	DAE102	DAEWOO	DT1536W (24C02)	DAE102
CCE	HPS-2007	CCE16	DAEWOO	DTL25G7K	DAE103	DAEWOO	DTL25G7K	DAE103
CCE	HPS-2007F	CCE17	DAEWOO	DTL28G7K	DAE104	DAEWOO	DTL28G7K	DAE104
CCE	HPS-2071	CCE18	DAEWOO	DVT-2085D	DAE105	DAEWOO	DVT-2085D	DAE105
CCE	HPS-2092	CCE19	DAEWOO	ghasis-CW870	DAE106	DAEWOO	ghasis-CW870	DAE106
CCE	HPS-2901	CCE20	DAITEK	CTPF2907HZ	DAI01	DAITEK	CTPF2907HZ	DAI01
CCE	HPS-2904	CCE21	DAITEK	1737	DAI02	PHILCO	14MP8 chasis CM 537	PHI07
CCE	HPS-2971	CCE22	DAITEK	DA570	DAI03	PHILCO	20MS56	PHI08
CCE	HPS-2971G	CCE23	DAITEK	DE570	DAI04	PHILCO	29SR8	PHI09
CCE	HPS-2981C	CCE24	DAITEK	DE770KAW	DAI05	PHILCO	TV20V1 ch CM003	PHI10
CCE	HPS-2985	CCE25	DURABRAND	CTV29NF	DUR01	PHILCO	TV20V7 ch CM003	PHI11
CCE	HPS-2990	CCE26	DURABRAND	CTV 20NF	DUR02	PHILIPS	20GX8550	PH162
CHINO	8852CPNG6ERO	CHINO98	DURABRAND	21N04	DUR03	PHILIPS	20GX8552-59T	PH163
CHINO	87CK38N-2A76	CHINO99	DURABRAND	25N66	DUR04	PHILIPS	20GX8772	PH164
CHINO	8823CNRG5BV4	CHINO100	DURABRAND	CTV14NF	DUR05	PHILIPS	21GX1565	PH165
CHINO	8853CSNG6GK1	CHINO101	DURABRAND	CTV20NF1	DUR06	PHILIPS	21GX1669	PH166
CHINO	LA76931A-7N-57T9	CHINO102	DURABRAND	CTV20NF2	DUR07	PHILIPS	21GX3567	PH167
CHINO	LA76931A-7N-58Y9	CHINO103	DURABRAND	CTV20NF3	DUR08	PHILIPS	28GR5775	PH168
CHINO	LA76931A-57J6	CHINO104	DURABRAND	CTV20NF (24C08)	DUR09	PHILIPS	28GR5775	PH168
CHINO	LA76931A 7n-57J6	CHINO105	DURABRAND	micro LC863432B	DUR10	PHILIPS	29G1898	PH170
CHINO	LA76931J-7N-59J9 7LA0M	CHINO106	ELECTRA	14RT CTV222S (24C01)	ELE01	PHILIPS	29PT8304	PH171
CHINO	LA76931S 7N	CHINO107	EMERSON	ETV20	EME07	PHILIPS	29PT9006	PH172
CHINO	LA76931S 7N 58M7	CHINO108	EMERSON	TV32144 Micro TMP87CK38N	EME08	PHILIPS	32PW6515	PH173
CHINO	LA76931S 7N 58Y9	CHINO109	EMERSON	EM2599-(24C08)	EME09	PHILIPS	32PW8806 58	PH174
CHINO	LC863232B	CHINO110	EMERSON	ETV29F1	EME10	PHILIPS	32PW9525 58	PH175
CHINO	LC863232C-55M4	CHINO111	EMERSON	ETV-2091 china	EME11	PHILIPS	33ML8905 02B 1	PH176
CHINO	LC863432C-55L8	CHINO112	G. ELECTRIC	21600	GE9	PHILIPS	20GX8552 59R	PH177
CHINO	LC863432C-58F3	CHINO113	G. ELECTRIC	27602	GE10	PHILIPS	29PT5645	PH178
CHINO	LC863432C-58L8	CHINO114	HAIER	US1.0 5T03	HAI01	RCA	27V412T chas M134	RCA86
CHINO	M37150M8-081FP	CHINO115	HITACHI	20GXW1	HITA42	RCA	RAR2990 chas H902	RCA87
CHINO	M37150MA-093FP	CHINO116	HITACHI	2TGF54(Saba).	HITA43	RCA	C14300 chasis CN-201A	RCA88
CHINO	OM8370NS-N3-A	CHINO117	HITACHI	CT4RM40	HITA44	SAMSUNG	TVN-5050C KH-1-02	SAM124
CHINO	TDA1115PS-N3-3	CHINO118	HITACHI	CDH147M (24C04)	HITA45	SAMSUNG	CL21M16MM chasis KS9A	SAM125
CHINO	TMP68FS38M	CHINO119	HITACHI	CDH147M5 (24WC02)	HITA46	SAMSUNG	CL21M40MC	SAM126
CONTINENTAL	CTV34614 ch PTFM05 mono	CRAI01	HITACHI	CDH-146XM7	HITA47	SAMSUNG	CL-29M40MG chasis K16A	SAM127
CRAIG	CTV2000	CRAI01	HITACHI	CPT1499M	HITA48	SANYO	TVS-2142MA	SANY34
CROWN	CM-2003RD (24C04) LC863232V 5R38	CRO18	HITACHI	CPT2050R ch H612M	HITA49	SANYO	DS13310	SANY35
CROWN	Mustang CM298KFL	CRO19	HITACHI	CPT1250SR	HITA50	SANYO	DS25390	SANY36
CROWN	Mustang chasis-H613M1	CRO20	HITACHI	CPT2666	HITA51	SHARP	19H-M6J	SHA62
DAEWOO	DTH20V05 ch CM003 mono	DAE50	HITACHI	CPT2785	HITA52	SONY	KV21FS140 CHASIS BXIS	SONY107
DAEWOO	14A5T	DAE51	HITACHI	LCD 32LD6600 chasis17MB1	HITA53	SONY	KV-21FW150	SONY108
DAEWOO	14Q3T	DAE52	HITACHI	CTV-21NO7	HITEC02	SONY	KV-27V10(chassis aa-1)	SONY109
DAEWOO	14T2M	DAE53	IRT	CTK-2182SS	IRT3	SONY	KV-35S36 (chasis aa-2d)	SONY110
DAEWOO	14V1M	DAE54	IRT	CTK-2182ST	IRT4	SONY	KV-20EXR20	SONY111
DAEWOO	20A5	DAE55	IRT	CTK-2961ST	IRT5	SONY	KV-21FS100	SONY112
DAEWOO	20A5T	DAE56	IRT	TCR-1422 TCR-2022.	IRT6	SONY	KVC2931D	SONY113
DAEWOO	20C4T	DAE57	IRT	TCR-2160 CTK-2180	IRT7	SONY	KVD3431B SDA2546 PIP	SONY114
DAEWOO	20D1	DAE58	IRT	TCR-2162	IRT8	SONY	KVE2541D	SONY115
DAEWOO	20P2M	DAE59	JVC	AV-A2140	IRT9	SONY	KVE2951D	SONY116
DAEWOO	20Q2T	DAE60	JVC	C2184 ch CK11764	JVC48	SONY	KVG25M1F	SONY117
DAEWOO	20T2	DAE61	JVC	CF 29C20J	LG92	SONY	KVJ21MM	SONY118
DAEWOO	21A5T	DAE62	LG	CB25C20J	LG93	SONY	KVJ21PE2	SONY119
DAEWOO	21Q1T	DAE63	LG	CB25C20X	LG94	SONY	KVJ29MF1	SONY120
DAEWOO	21Q2M	DAE64	LG	21AZEST	MITSU18	SONY	KVK29M2	SONY121
DAEWOO	21Q3M	DAE65	MITSUBISHI	CT-14A41	MITSU19	SONY	KVS2941B	SONY122
DAEWOO	21T1M	DAE66	MITSUBISHI					SONY123

MARCA	MODELO	No.
SONY	KVS3431K	SONY124
SONY	KVT25PF8	SONY125
SONY	KVV2813 ch ae2f0	SONY126
SONY	KVV3213 ch ae2f0	SONY127
SONY	KVX2101a ch be3b0	SONY128
SONY	KVX2161d ch ae20	SONY129
SONY	KVX2171a ch ae2b0	SONY130
SONY	KVX2181d ch be3b0	SONY131
SONY	KVX2501a ch be3b0	SONY132
SONY	KVX2561D	SONY133
SONY	KVX2961D	SONY134
SONY	KVXG29M50 (24C08)	SONY135
SONY	KWH3215	SONY136
SONY	KV29SL425 S chasisBA4	SONY137
SONY	KV-29C3E (24C16)	SONY138
SONY	KVM2540K	SONY139
TCL	EC2918	TCL4
TELEFUNKEN	DS2878M	TELE08
TOSHIBA	14AR23	TOS22
TOSHIBA	29A25TR	TOS23
TOSHIBA	CL20R31 ch TAC9936 (2	TOS24
ZENITH	A25A11D (24C04)	ZEN10
ZENITH	Z25X22S (24C04)	ZEN11
ZENITH	Z27X31D	ZEN12